2023年度貸与ノートパソコン Lenovo L13 Gen3

BIOSアップデート手順

BIOSアップデートは電源コードを挿して作業してください。

BIOSアップデート中に、PCの電源をオフにしたり、コンセントを外したりしないでく ださい。PCに障害が発生する可能性があります。 アップデート作業前に大事なデータはバックアップしておくことをオススメします。

2023/4/21

①スタートからlenovoフォルダ内の「System Update」を実行する。



②System Updateの画面から「次へ」を押す。

System Update	
● ようこそ	System Update へようこそ。
新規更新の取得	このツールを使用すれば、ご使用のコンピューターに対する新しい更新を検索し、検討した上で、ダウン ロードしてインストールしたいものを選択できます。
据え置き更新のインストール	左側にある 「更新のスケジュール」 を選択して、更新を自動的にダウンロードしてインストールするか、更 新が使用可能になったときに通知を受けることができます。
拡張	「インストール履歴の表示」 は、すでにインストールされている更新の状況、バージョン、および日付を表示します。
更新のスケジュール	また、更新のダウンロードのみを行い、都合の良い時期までインストールを据え置くこともできます。据え 置いた更新をインストールするには、 「据え置き更新のインストール」 を選択します。
インストール履歴の表示	さらに、更新を「非表示」にして、以降の検索時に表示されないようにすることもでき、必要になったときは 非表示にした更新を復元する機能もあります。非表示にした更新を復元するには、 「非表示更新の復元」 に進んでください。
非表示更新の復元	新規の更新を取得するには、「次へ」をクリックします。
	注: 一部の更新は特定の Windows コンポーネントが必要です。 Windows Update を実行して Windows オペレーティング・システムが最新であることを確認してください。 詳しくは ここ をクリックしてください。



③「推奨更新」を選択し、「BIOS Update Utility」にチェックを入れ、 「次へ」を押す。

System Update	
ようこそ	インストールする更新を選択し、「次へ」をクリックして選択項目を確認してください。
● 新規更新の取得	重要な更新 (3) 推奨更新 (4) オプションの更新 (0) □ すべて選択(S)
据え置き更新のインストール	 ELAN TrackPoint Device Driver - 10 (20H2 or Later)/11 (21H2 or Later) Realtek Audio Features Driver - 10 (20H2 or Later)/11 (21H2 or Later)
拡張	✓ □ Lenovo Smart Standby Driver - 10 (1703 or Later)/11 (21H2 or Later)
更新のスケジュール	✓ ✓ BIOS Update Utility - 10/11
インストール履歴の表示	
非表示更新の復元	
	選択内容の合計: 3 個の更新、38.53 MB
	次へ(N) キャンセル(C)

④「ダウンロード」を押す。

System Update	
	選択した更新を確認してください。ダウンロードを開始し、更新をインストールするにけ、「ダウンロード」をクリックします
ようこそ	
_	重要な更新
● 新規更新の取得	
	Hotkey Features Integration - 10 (1607 or Later)/11 (21H2 or Later)
据え置き更新のインストール	
	ダウノロート・リ1ス: 10.00 MB ハーション: 10.6.3.3
拡張	必要な至さ谷里: 19.81 MB
更新のスケジュール	Lenovo View Driver - 10 (20H2 or Later)/11 (21H2 or Later)
	製造元: Lenovo
インストール履歴の表示	ダウンロード・サイズ: 24.31 MB バージョン: 2.3.15.3
	必要な空き容量: 84.09 MB
非表示更新の復元	□ 1ノストールの据え直さ (ダ・ノノロートのみ)(I)
	Lenovo Power and Battery Driver - 10 (1703 or Later)/11 (21H2 or Later) 削除(R)
	製造元: Lenovo
	選択内容の合計:4個の更新、5680 MB
	< 戻る(B) ダウンロード(D) キャンセル(C)

⑤「OK」を押す。

System Update	
ようこそ	選択した更新を確認してください。ダウンロードを開始し、更新をインストールするには、「ダウンロード」をクリックします。
 新相面新の取得 	重要な更新 ^
和規史利 据え置き 拡張 更新のス なっても	Image: Hotkey Features Integration - 10 (1607 or Later)/11 (21H2 or Later) R) Image: Ima
1ノストー) 非表示更新の復元	必要な空き容量: 84.09 MB OK キャンセル(C) □ インストールの据え置き (ダウンロードのみ)(I)
	Lenovo Power and Battery Driver - 10 (1703 or Later)/11 (21H2 or Later) 削除(R) 製造元: Lenovo
	選択内容の合計: 4 個の更新、56.80 MB
	< 戻る(B) ダウンロード(D) キャンセル(C)

⑥すぐに再起動できる場合は「今すぐ再起動する」を押す。





⑦再起動後、以下の画面が表示されるので完了するまで待つ(5~10分ほど)



⑧Windows画面に戻ったら完了です。